

3M Gehörschutz

3M™ Peltor™ Worktunes Pro

Ein-/Ausschalten:

Ein-/Austaste ca. 1 sec. drücken bis die Ansage kommt: „Power on“ / „Power off“

Lautstärke ändern:

Plus- oder Minustaste kurz mehrmals drücken, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Senderwahl:

Kurzer Druck auf die Ein-/Austaste:
Ansprache: „search station“
Mit kurzem Druck auf die Plus- oder Minustaste wird der nächste zu empfangende Sender angespielt. So kann man das ganze Band durchgehen. Alle Sender werden mit der entsprechenden Frequenz angesagt: z. B. „nintynine point eight“ (99.8 MHz)

Sender speichern:

Wenn man einen Sender speichern möchte, muss die Ein-/Austaste gleich nach der Sendersuche länger gedrückt werden, Ansage: „Station stored“. Dann kann man den nächsten Sender suchen und speichern (max. 5). Wenn 5 Sender gespeichert sind und ein weiterer gespeichert wird, wird der erste Sender in der Liste gelöscht. Ein kurzer Ton nach dem Speichern besagt, dass man wieder zurück im normalen Menü (Lautstärkeeinstellung) ist.

Will man die gespeicherten Sender aufrufen, muss die Ein-/Austaste im laufenden Betrieb zweimal kurz gedrückt werden, Ansage: „Stored station“. Mit der Plus- und Minustaste die gespeicherten Sender aufrufen. Sie werden mit der entsprechenden Frequenz genannt. Ein kurzer Ton besagt, dass man wieder zurück im normalen Menü (Lautstärkeeinstellung) ist.

Audioeingang:

Über den 3,5 mm Klinkeneingang können externe Geräte wie MP3 Player angeschlossen werden. Bitte dabei wie folgt vorgehen: Worktunes Pro einschalten und Lautstärke ganz leise stellen, so dass vom Radio nichts zu hören ist. Das Kabel einstecken und mit dem externem Gerät verbinden. Die Lautstärke kann nur über das externe Gerät geregelt werden.

