

Kundenname:


Kundentelefonnummer:

E-Mail-Adresse:

Bitte fügen Sie Bilder Ihres Stalls hinzu. Besonders wichtig ist die Perspektive vom Eingang / Abteiltür in den Gang / in das Abteil hinein.

## Einrichtung des Schweinestalles

### ProCleaner X100



### Abmessungen im Stall

A = Distanz zum ersten Hindernis = \_\_\_\_\_  
B = Breite des Gangs = \_\_\_\_\_  
B1 = Mindestbreite des Gangs = \_\_\_\_\_  
(Scharnier, Beschläge, ...)  
C = Tiefe des Abteils bis Wand = \_\_\_\_\_  
D = Höhe der Trennwände = \_\_\_\_\_  
E = Länge des Gangs = \_\_\_\_\_

### Hochdruckpumpe

Leistung (l/min) = \_\_\_\_\_  
Arbeitsdruck = \_\_\_\_\_  
Hochdruckeinheit  
-> einzel oder doppelt: \_\_\_\_\_

Wir bedanken uns für das ausgefüllte Formular, sowie die beigefügten Bilder. Ein Mitarbeiter wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen und alles Weitere mit Ihnen besprechen.